

Zie detail 3

Zie detail sleufgat 1

(a)

Zie detail sleufgat 2

(a)


Zie detail sleufgat 2

(a)



Zie detail sleufgat 1

(a)




A




B




C



Detail sleufgat 1




Detail sleufgat 2




Detail 3

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 1
Paneeldeur		A3




STAP 1
Kijk eerst of alles goed past.
En meet overhoeks zie stap 2




Detail 4


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 1
Paneeldeur		A3




STAP 2
Overhoeks meten deze maten
moeten precies het zelfde zijn dan
is alles haaks. Ga nu terug naar
stap 1 en lijm alle verbindingen.
Meet daarna opnieuw overhoeks




STAP 3
Panelen aanbrengen



STAP 4
Latten aanbrengen



STAP 5
Slot inboren



Deur afmetingen	
Hoogte	Breedte
2340	930
Maat	Lengte
(a)	746,7
(b)	738,0
(c)	738,0
(d)	644,7
(e)	734,0
(f)	674,0
(g)	584,7
(h)	738,0
(i)	716,0
(j)	649,3
(k)	627,3

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
A	2	Vuren	35	107	2340
B	2	Vuren	35	107	838
C	2	Vuren	35	122	838
D	3	MDF	5	645	734
E	3	MDF	15	674	585
F	6	Vuren	11	14	738,0
G	6	Vuren	11	14	649,3
RVS schroeven 3x25mm					
Spijkertjes 1,5x10mm					
getekend		Fredsbouwtekeningen.nl			1 van 1
Paneeldeur					A3